

X71用リモコン送信コード 1AV0U10B400xx

赤外送信フォーマット/キーデータ

カスタムコード+カスタムコード' : 以下の8通り

33h+00h(Default-code1), 33h+11h(code2), 33h+22h(code3), 33h+33h(code4),
33h+44h(code5), 33h+55h(code6), 33h+66h(code7), 33h+77h(code8)

	送信コード(Hex)	Function
K 1	0 0	ON-OFF
K 2	8 B	NO SHOW
K 3	0 C	IMAGE
K 4	1 D	CURSOR /VOLUME +
K 5	5 B	KEystone
K 6	8 9	AUTO PC ADJ.
K 7	4 3	FREEZE
K 8	8 C	CURSOR
K 9	0 F	SELECT
K 10	8 D	CURSOR
K 11	0 1	D.ZOOM
K 12	0 2	D.ZOOM
K 13	0 B	MUTE
K 14	1 E	CURSOR /VOLUME -
K 15	1 C	MENU
K 16	- -	マウストラッグON-OFF
K 17		L A S E R
K 18		Rクリック
K 19		Lクリック
K 20	3 8	INPUT 1
K 21	3 9	INPUT 2
K 22	0 6	INPUT 3
K 23	0 8	NETWORK(INPUT 4)
K 24	8 A	P-TIMER
K 25	3 B	COLOR M
K 26	5 D	LENS SHIFT
K 27	5 E	LENS SHIFT
K 28	4 7	ZOOM
K 29	4 6	ZOOM
K 30	4 A	FOCUS
K 31	4 B	FOCUS

XT4用リモコン送信コード 1AV0U10B436xx

赤外送信フォーマット/キーデータ

カスタムコード+カスタムコード' : 以下の8通り

33h+00h(Default-code1), 33h+11h(code2), 33h+22h(code3), 33h+33h(code4),
33h+44h(code5), 33h+55h(code6), 33h+66h(code7), 33h+77h(code8)

	送信コード(Hex)	Function
K 1	* *	LIGHT(照光)
K 2	0 0h	ON - OFF
K 3	8 9h	AUTO PC
K 4	1 Ch	MENU
K 5	8 Bh	NO SHOW
K 6	8 Ch	CURSOR
K 7	1 Eh	CURSOR / VOLUME -
K 8	0 Fh	SELECT
K 9	1 Dh	CURSOR / VOLUME +

K10	8Dh	CURSOR
K11	40h	LENS SHIFT
K12	0Ch	IMAGE ADJ.
K13	47h	ZOOM
K14	4Ah	FOCUS
K15	38h	INPUT 1
K16	46h	ZOOM
K17	4Bh	FOCUS
K18	39h	INPUT 2
K19	43h	FREEZE
K20	88h	D.ZOOM
K21	06h	INPUT 3
K22	8Ah	P - TIMER
K23	5Bh	KEystone
K24	08h	INPUT 4
K25	-	-
K26	0Dh	IMAGE SELECT